

Verwerkingsomstandigheden:

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +5°C.



Buis haaks afsnijden of zagen. De inwendige bramen verwijderen en de buis aan de buitenzijde 15° afschuinen.



Meet de insteekdiepte en markeer deze op de PVC-U buis.



De te lijmen oppervlaktes moeten d.m.v. een PVC-U reiniger met een pluisvrije doek schoon en vetvrij worden gemaakt.



Breng aan de binnenzijde van de fitting in de lengterichting, van binnen naar buiten een lijmlaag aan. Breng aan het buis gedeelte op dezelfde wijze een lijmlaag aan. Afhankelijk van de buisdiam ter dienen overeenkomstige kwasten te worden gebruikt. Verdeel de lijm in een verhouding van 1/3 deel op de fitting en 2/3 deel op de buis.



Direct na het inlijmen van de delen in een vloeiende en gelijkmatige beweging monteren en enige seconden vasthouden. De verbinding mag de eerste 15 minuten niet mechanisch belast worden. Bij temperatuur onder de 10°C moet minimaal 30 min. gewacht worden.



Verwijder de overtollige lijm direct van de fitting en de buis. Overtollige lijm kan op de buis inwerken en deze verzwakken.



Afgewerkte verlijming.

Het leidingsysteem mag niet eerder dan 24 uur na de laatste verlijming op druk gezet worden. Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

Enkele algemene aandachtspunten:

- Verpakking direct na gebruik sluiten
- Geen ingedikte lijm gebruiken
- De lijm in gesloten verpakking koel en vorstvrij bewaren (tussen +5°C en +35°C)

Let op! bij verlijming van fittingen > 225 mm een geschikte lijm met lange openingstijd en groot spleetvullend vermogen gebruiken. Indien nodig de verlijming met meerdere personen uitvoeren.

Bovenstaande informatie betreft algemene verwerkingsinformatie voor het verlijmen van PVC-U. Voor de exacte verwerkingsvoorschriften van het te verwerken product verwijzen wij u naar uw lijmleverancier.